

EINBAUANLEITUNG

Denon UD7006 , UD7007 , UD5005 , UD5007

Hier die Einbauanleitung:

Sie müssen nicht löten!

Sie benötigen einen großen Kreuzschraubendreher und einen kleinen (am besten etwas magnetisch machen)

Vorher CD Fach ausfahren und **Netzstecker ziehen**

Gehäusedeckel abschrauben mit den Schrauben seitlich und hinten
Deckel abnehmen und wenn vorhanden das Abschirmblech über dem Laufwerk abschrauben , meist 4 Schrauben , ich hatte aber auch schon Geräte wo ich sofort das Laufwerk sehen konnte.

Nun den Disc Stabilisator abschrauben , er sitzt über dem CD Teller , meist 2 Schrauben. Nun können sie die 4 Schrauben ausdrehen die in den 4 Gumminoppen das Laufwerk halten und den Kunststoffclip vom Laser der das Kabel für den Laser hält vorsichtig nach oben klappen und das Flachbandkabel rausziehen. Laufwerk anheben und das zweite Kabel vorn am Laufwerk rausziehen. Nun haben sie das Laufwerk in der Hand , sie 4 Gumminoppen in das neue Laufwerk einsetzen und nun alles umgekehrt zusammenbauen,
Vorsicht mit den Flachkabeln.

Je nach Bedarf schon mal testen, wenn alle Kabel dran sind.

Sollten sie feststellen das sie es sich doch nicht zutrauen habe ich 2 Lösungen:

Lösung 2 : Sie schicken alles zu mir und ich baue ihn ein.

Bitte immer vorher eine Mail schicken : ronald_finke@t-online.de
bevor sie einen Fall öffnen. Ich helfe ihnen!

Ihr Ronald Finke

Adresse : Ronald Finke – Am Rodebach 62 – 37120 Bovenden