

## EINBAUANLEITUNG Bose AWR C2P

Vor dem Einbau unbedingt die Lötsicherung der neuen Lasereinheit entfernen! Der Lötspunkt sitzt hier auf der Rückseite des Steckers. Vorsichtig warm machen und Lötzinn abschütteln. Ich habe die Lötstelle rot markiert!

Wir beginnen mit dem Einbau . Als erstes unbedingt den Netzstecker ziehen. Die 3 Schrauben lösen. 1 im CD Fach , 2 Schrauben hinter dem CD Fach. Beim Abnehmen des Deckels vorsichtig sein , denn da ist ein Flachbandkabel zum CD Deckel dran. Das Kabel bleibt dran. Den Deckel nach dem Abnehmen vorsichtig vor das Gerät legen. Wenn er nicht abgeht unten mit einem Schraubendreher vorsichtig zwischen Front und Abdeckung hebeln. Nun müsste der Deckel ab sein. Die Lasereinheit hochnehmen und die 2 Stecker abziehen. Nun die Schraube von der Führungsstange des Lasers rausdrehen , Stange rausziehen und der Laser ist raus. Die Zahnstange des alten Lasers abschrauben und auf den neuen Laser aufschrauben. Nun die Lötsicherung des Lasers ablöten und den neuen Laser einsetzen. Nun alles wieder zusammenbauen so wie sie es zerlegt haben. Fertig!

Sollten sie feststellen das sie es sich doch nicht zutrauen habe ich 2 Lösungen:  
Wenn sie den Lötspunkt nicht abgelötet haben können sie den Laser zurückgeben.  
Lösung 2 : Sie schicken alles zu mir und ich baue ihn ein.

**Bitte immer vorher eine Mail schicken : [ronald\\_finke@t-online.de](mailto:ronald_finke@t-online.de)  
bevor sie einen Fall öffnen. Ich helfe ihnen!**

Ihr Ronald Finke

Rücksendungen an:  
Ronald Finke  
Am Rodebach 62  
37120 Bovenden