

EINBAUANLEITUNG B+O

VAU 1255 und VAM 1250

Wir fangen an. Als erstes vorsichtig die Scheiben entnehmen. Dann das CD Fach öffnen.

Hinten die Schrauben rausdrehen , meistens 6 Stück. Dann die beiden Plastikteile vorn entnehmen. Sie sind mit Plastiknasen am Gerät befestigt. Vorsichtig ausbauen. Dann die Blende am CD Fach rausnehmen , auch die ist nur mit Plastiknasen befestigt. Dann habe ich Blick auf das Laufwerk. Die 8 Schrauben entfernen und vorsichtig rausnehmen. Oben ist ein Haken für das CD Fach. Den muß ich aushängen und später nicht vergessen wieder einzuhängen. Das CD Laufwerk hat links und rechts insgesamt 3 Stecker. Diese 3 Stecker abziehen und so kann ich das Laufwerk rausnehmen. Die 4 Schrauben auf der Unterseite lösen und dann sehe ich 2 Flachbandkabel von denen eins vom Laser ist. Das Laserkabel aus dem Stecker entfernen. Nun kann ich den Laser ausbauen. Dazu die 2 Zahnräder ausbauen und die 2 Klemmen an der Führungsstange abschrauben. Auch den Schalter an der Seite abschrauben. Den Laser erneuern und alle wieder zusammenbauen. Unbedingt auf den richtigen Sitz der 2 Flachbandstecker vom Laser und Lasermotor achten. Oft wird der 2. Stecker etwas rausgezogen.

Die Laser habe ich alle in einem Philips CD Recorder überprüft – sie funktionieren zu 100%

Sollten sie feststellen das sie es sich doch nicht zutrauen habe ich die Lösung:
Sie schicken alles zu mir und ich baue ihn ein. Kostet 39,90,- Euro + 8,50,- Euro Rückversand. Sonst 20,- Euro aber hier ist es doch ganz schön aufwendig.

Bitte immer vorher eine Mail schicken: **ronald_finke@t-online.de**
bevor sie einen Fall öffnen. Ich helfe ihnen!

Ihr Ronald Finke

Am Rodebach 62
37120 Bovenden